



5 cm-re az
egység tetejétől



Console beltéri egység telepítési sablon

(Telepítő felőli oldal)

1. Rögzítse a falra a telepítési sablont vízszintesen
2. Jelölje fel a függesztési pontokat a telepítési sablonnak megfelelően
3. Rögzítse a négy tartó elemet a függesztési pontokon 1, 2, 3, 4
4. Helyezze fel a beltéri egységet a tartó elemekre a készülék hátulján található akasztók segítségével
5. A beltéri egység alja és a talaj közötti ajánlott távolság 20 cm

5 cm-re az
egység jobb szélétől



A perforált rész lehajtva
megmutatja az egység
alsó szélének pozícióját



Kivezető oldal 1.

Kivezető oldal 2.